Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Source	TIMER AV	AV
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
?	?	DISC NAV LIST	List
@	@	HOME SMART	Smart
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P-	CH	Ch -
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Rec	REC MODE	Rec
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	[. . .]	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D
	OO	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[ ]- >	DISPLAY INFO	I nf o
My Media	My Medi a	APP MEDIA	Medi a
	I <		I <<
	>I		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung