Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
	Micro	APP MEDIA	Media
CH	CH+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH-	CH –	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R
Music	Music	SOUND DUAL	Dual
NETFLIX	Netflix	PICTURE FORMAT	Format
prime video	prime video	ECO 3D	3D
YouTube	YouTube	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Rakuten TV	Rakuten Tv	ZOOM ⏏	Eject
7	7	PROG SLEEP	Sleep
CHILI	Chili	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung