| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | ↩○ | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| | ☼*/Ö | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| | ☼²/♀ | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | PRESETS | LIST SMART | Smart / List |
| | ┼┼┼ | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | ♫/☺◘ | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | 1 . /@ | TV 1 | 1 |
| | 2 abc | DVD 2 | 2 |
| | 3 def | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 ghi | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 jkl | TAPE 5 | 5 |
| | 6 mno | TUNER 6 | 6 |
| | 7 pqrs | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 tuv | USB 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 9 wxyz | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | ↔ | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| | TV GUIDE | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| | Q. MENU | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| BACK | BACK | RETURN BACK | Back / Return |
| | ⇥◙ | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| EXIT | EXIT | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | ☼FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| VOL- | Vol - | | |
| INFO | Info / Angle | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| LANG. | Audio / Lang I/II | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| [≡]... | Sound / Title | | |
| RED | Red / Netflix / Search | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |