Mandis shop

RM-RX720



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
►/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
■/CLEAR	Stop/Clear	HOLD ■	Stop / Hold
AC POWER	Power	⏻	Power
TUNER /BAND FM MODE	Tuner/Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DOWN I◄◄	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
UP ►►I RCH	Search >>I/Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1 CLOCK	1	TV 1	1
2 SET	2	DVD 2	2
3 ENTER	3	CD - STB 3	3
4 ON/OFF	4	VIDEO 4	4
5 SET	5	TAPE 5	5
6 REPEAT	6	TUNER 6	6
6 REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7 INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle
7 INTRO	7	AUX - HDD 7	7
8 RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
8 RANDOM	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY	Memory	HOME MENU	Menu / Home
CALL	Call	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
+	Vol+	+ VOL	Vol+
ACTIVE HYPER-BASS	Active Hyper-Bass	LIST SMART	Smart / List
−	Vol-	VOL −	Vol-



https://all-remote-controls.nl/de/JVC/1068879-84140-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-RX-720.html