Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV-RADIO	Tv/ Radi o		TV/ R
	Mut e		Mut e
ABC 1	1		1
DEF 2	2		2
GHI 3	3		3
JKL 4	4		4
MNO 5	5		5
PQR 6	6		6
STU 7	7		7
VWX 8	8		8
YZ 9	9		9
AV 0	0/ AV		0
MENU	Menu		Menu
?	?		I nf o
P+	P+		Ch +
P-	P-		Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
LIST	Red/ ↑/ Li st		Red
SUBTITLE	Gr een/ Subt i t l e		Gr een
	Yel l ow/ ><		Yel l ow
FAV	Bl ue/ FAV		Bl ue
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK		Ok
GUIDE	Gui de		Gui de
LANG	Lang		Dual
II	Pause		Pause
P<P	P<P		Pre Ch
TXT	TXT		Text