Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
INFO/DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RADIO&INPUT	Radio/Input	SEARCH TV/R	TV/R
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Preset+	CH +	Ch +
	Down		Down
	Preset-	CH −	Ch -
	Right/Tuning+		Right
	Left/Tuning-		Left
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MONO/STEREO PLAY	Play/Mono/Stereo	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
*	*	D	Blue
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DAB INFO	DAB Info	PICTURE FORMAT	Format
SORT/SCAN	Sort/Scan	ECO 3D	3D
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV INPUT	AV Input Tv	TIMER AV	AV
+ PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR/CH −	PR/CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL −	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Left