Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
DUBBING	Dubbing	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up/ PR/ CH+		Up
MENU/LIST	Menu/ List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down/ PR/ CH-		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TIMESHIFT	Timeshift	GOTO TEXT	Text / Goto
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
CHP. ADD	CHP. ADD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I.SKIP	I. Skip	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
THUMBNAIL	Thumbnail	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/DVD	TV/ DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /