Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SCAN	>>	>>	>>
SCAN	<<	<<	<<
SKIP	>>I	>>I	>>I
SKIP	I <<	I <<	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE/STEP	Pause/ Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/ Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/ Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/ Angle	ECO 3D	3D
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search	TV/R
Program	Sleep
Zoom	Shift + Eject
Repeat	Text
A-B	Guide
Resolution	Green
*	Pre Ch
Power Tv	Shift + Power
PR+ Tv	Ch +
PR- Tv	Ch -
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
AV Tv	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung