Mandis shop

LG COV33612301

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Tun+	Right
Eject	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
Function	Menu / Home	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Preset/Folder+	CH+ / Page+	Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -	Clock	Shift + Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Alarm	OK
Preset/Folder-	CH- / Page-	RDS/Set	D.Menu / Top
Memory/Progra	Setup / OPT /	USB Rec	Rec / Rec Mode
Repeat	Green / APP / Repeat	PTY	Picture / Format
Delete	Exit / Cancel / Clear		
Sound Effect	Sound / Title		
Tun-	Left		
I<<	I<< / Preset-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		