| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | ... | Fav / Marker / PC |
| Source | AV / Input / RDS | Vol + | Vol + |
| Text | Text / Goto | Mute | Mute / Dimmer |
| T. Opt | Setup / OPT / | CH+ | CH+ / Page+ |
| [...] | Subtitle / EQ | Vol - | Vol - |
| ☼ | D. Menu / Top | Search | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | CH- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | TV | TV/Radio / |
| 3 | 3 | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| 4 | 4 | Home | Menu / Home |
| 5 | 5 | prime video | Shift + Blue / Prime |
| 6 | 6 | Disney+ | Display / Media |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Rakuten Tv | Shift + Zoom / |
| 9 | 9 | Left | Left |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | OK | OK |
| 0/Quick Access | 0 | Right | Right |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Back | Back / Return | | |
| Down | Down | | |
| Output | Zoom / Size | | |
| List | Smart / List | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |