Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	TV/Radio /
TV	Shift + 1
VT	Text / Goto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
><	Pause / Step / Freeze
DIS	Display / Media
00:00	Rec / Rec Mode
VT-	Down
VT+	Up
A	D.Menu / Top
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
⟳	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
[=+]	Stop / Hold
[=>]	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
?	Play / Slow		
[>=]	<< / Tune-		
F-	Left		
F+	Right		
[-]	Info / Angle		
[♦]	Zoom / Size		
→	Smart / List		
C	Exit / Cancel / Clear		
M	Menu / Home		
Lock	Setup / OPT /		