Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
1	1
VCR / DVR	Shift + 4
2	2
CBL / SAT	Shift + 0
3	3
4	4
AUX	Shift + 7
5	5
Multi CH	Shift + 1
6	6
DVD	Shift + 2
7	7
TAPE	Shift + 5
8	8
TUNER	Shift + 6
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	Shift + 3
D.TUN	Smart / List
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
0	0
Sleep	Sleep / Timer
CH+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
SP A/B	Info / Angle
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Pause / Play Rev	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Test Tone	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SUBTITLE CH SEL	CH Sel	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM LEVEL-	Level -	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT LEVEL+	Level +	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
L NIGHT DVD	L. Night	HOME MENU	Menu / Home
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Left / Playlist / Ca		Left
	1		1		Enter		OK
	2		2		Right / Playlist / C		Right
	3		3		Setup		Setup / OPT /
	4		4		Down		Down
	5		5		Return		Back / Return
	6		6		Pause		Pause / Step / Freeze
	7		7		Play		Play / Slow
	8		8		Stop		Stop / Hold
	9		9		<<		<< / Tune-
	+10 / 10 / - / --		Guide / EPG / - / --		>>		>> / Tune+
	0 / 11		0		I<<		I<< / Preset-
	CLR / 12 / Sleep		Sleep / Timer		>>I		>>I / Preset+
	CLR / 12 / Sleep		Exit / Cancel / Clear		Stereo		Sound / Title
	Guide / Top		D. Menu / Top		Surround		Eject / Surround
	Up		Up		< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-
	Previous Menu / Muting		Menu / Home		Listening Mode >		Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO / TEST TONE	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE / CH SEL	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM / LEVEL-	Level - / Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT / LEVEL+	Level + / Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE / VCR	Play Mode VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
L NIGHT / DVD	Play Mode DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
CINE FLTR / HDD	Play Mode HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	+10/ 10/ -/ --		Guide / EPG / -/--
	0		0
	CLR/ 12/ Sleep		Sleep / Timer
	CLR/ 12/ Sleep		Exit / Cancel / Clear
	Disc/ Album		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	Disc/ Album CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stereo		Audio / Lang I/II
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >		Shift + >>I / Preset+
	Level -/ Random		Blue / Prime Video / Random
	Level +/ Repeat		Green / APP / Repeat
	Display		Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby / On		Power
	VCR/DVR		4
	CBL/SAT		0
	AUX		7
	Multi CH		1
	DVD		2
	Tape		5
	Tuner		6
	CD		3
	D.Tun		Smart / List
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	CLR / Sleep		Sleep / Timer
	CLR / Sleep		Exit / Cancel / Clear
	CH Disc		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	CH Disc Album		CH- / Page-
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Muting		Mute / Dimmer
	Left/Playlist/Ca		Left
	Enter		OK
	Right/Playlist/C		Right
	Setup		Setup / OPT /
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Rev. Play		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stereo		Audio / Lang I/II
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		I<< / Preset-
	Listening Mode >		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO / TEST TONE	Test Tone	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search		
SUBTITLE / CH SEL	CH Sel	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
RANDOM / LEVEL-	Level -	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT / LEVEL+	Level +	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
L.NIGHT / DVD	L.Night / Play Mode DVD	HOME / MENU	Menu / Home		
CINE FLTR / HDD	Cine FLTR / Play Mode HDD	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		