Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
3D	Shift + 3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV Input	TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
AV Input	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle	Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear	STTL	Subtitle / EQ
Home	Shift + Menu /	[+]/Aspect	Picture / Format
APPS	Shift + Green / APP /	Vol +	Vol +
Up	Up	CH+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Left	Left	CH-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Option	Setup / OPT /	3	3
Down	Down	4	4
Return/Back	Back / Return	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/ Hel p	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last Vi ew	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I <<	PRESET- I<<	I << / Preset-
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung