Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
PLAY	Time/Play	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
AUTO OFF	Auto Off	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	− VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
DEL	DEL	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
USB ►/II	USB Play/Pause	II	Pause
CD►/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
AUX	AUX	B	Green
I◄◄/◄◄	I◄◄/◄◄	◄◄	◄◄
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
►►/►►I	►►/►►I	►►	►►
■	Stop	■	Stop
RE-MASTER	Re-Master	RETURN BACK	Back
D.BASS	D. Bass	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
BASS	Bass	AD SUBT	Subt
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options
TREBLE	Treble	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	Ok
AUTO PRESET	Auto Preset	-/-- GUIDE	Guide
TUNE MODE	Tune Mode	A	Red
FM MODE	FM Mode	C	Yellow
INPUT LEVEL	Input Level	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung