Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PLAY/ REC	Play/Rec	REC MODE	Rec
AUTO OFF	Auto Off	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	D	Blue
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SPACE I*# ≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC	Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
ALBUM >	Album >	>>	>>
ALBUM <	< Album	<<	<<
^/FF	>>I	>>I	>>I
V/REW	I <<	I<<	I <<
CD	Play/Pause CD	PLAY MODE	Play
TAPE	Play Tape	II	Pause
CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
AUX	AUX	A	Red
TUNER/ BAND	Tuner/band	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	▶	Right
VOL −	Vol -	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
S.SOUND EQ	S. Sound EQ	SOUND DUAL	Dual
INTRO	Intro	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
TITLE SEARCH	Title Search	PICTURE FORMAT	Format
BASS/TREBLE	Bass/Treble	SETTINGS OPT	Options
PRESET EQ	Preset EQ	HOME SMART	Smart
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung