Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
[+]		Display / Media	
Mute		Mute / Dimmer	
Tv/AV		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Timer		Sleep / Timer	
1		1	
N		D.Menu / Top	
F		Menu / Home	
2		2	
3		3	
4		4	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VCR 0	0/VCR	0	0
VCR 0	0/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	Reveal	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		