Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RECEIVER + VOL	Receiver Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Receiver Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Receiver Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIERA CAST	Vieta Cast	LIST SMART	Smart / List
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/S	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
/SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	Status	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Left	Left		
OK	OK		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Setup	Setup / OPT /		
PIP	Picture / Format		
Display	Display / Media		
Select Drive	AV / Input / RDS		
Power Tv	Shift + Power		
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS		
TV Vol +	Shift + Vol +		
TV Vol -	Shift + Vol -		
TV CH+	CH+ / Page+		
TV CH-	CH- / Page-		