Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
(([/]	Zoom / Size
☼	D.Menu / Top
[<>]	Picture / Format
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	Shift + Red / Netflix /
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i+/Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Multiview	Display / Media
Vol +	Vol +
List	Shift + Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text	Text / Goto		