Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD 123	Power
Power Tape 1/2	SHIFT + Power — Shift + Power
Power Tuner	CLEAR EXIT — Exit
Power AUX/CDR	RETURN BACK — Back
Mute	MUTE — Mute
CD 123	C — Yellow
Tuner	B — Green
Tape 1/2	D — Blue
AUX/CDR	A — Red
1 CD Direct	1 — 1
2 CD Direct	2 — 2
3 CD Direct	3 — 3
Disc	-/-- GUIDE — Guide
Vec	FAV PRE-CH — Pre Ch
Bass/Treble	SOUND DUAL — Dual
Clock	TIMER AV — AV
Dim	AD SUBT — Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Auto Rev.	DISPLAY INFO — Info
Timer On/Off	ECO 3D — 3D
Vol +	VOL + — Vol +
Vol -	VOL - — Vol -
Pause CD	Pause
Play CD	PLAY MODE — Play
Stop CD	Stop
>I CD	>>I
I< CD	I<<
>> CD	>>
<< CD	<<
Program CD	TOP MENU MENU — Menu
Pause Tape 1/2	SHIFT + Pause — Shift + Pause
Play Tape 1/2	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
Stop Tape 1/2	SHIFT + Stop — Shift + Stop
I< Tape 1/2	SHIFT + I<< — Shift + I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>I Tape 1/2	SHIFT + >>I Shift + >>I
<< Tape 1/2	SHIFT + << Shift + <<
>> Tape 1/2	SHIFT + >> Shift + >>
>I Tuner	Up
I< Tuner	Down
>> Tuner	Right
<< Tuner	Left
Program Tuner	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Repeat	REPEAT TEXT Text
Shuffle	APP MEDIA Media
Bass+	+ CH Ch +
Bass-	CH - Ch -
Treble+	6 6
Treble-	9 9
Woox level	SEARCH TV/R TV/R
Woox	SETTINGS OPT Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung