Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	>>I Next /	>>
Tuner	TV/R	>>I Next /	>>I
Open / Close	Eject	Record	Rec
1	1	Stop	Stop
2	2	Play / Pause	Play
3	3	Play / Pause	Pause
4	4	Up / CH+	Up
5	5	Up / CH+	Ch +
6	6	Down / CH-	Down
7	7	Down / CH-	Ch -
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Timer	AV	Disc Menu	D. Menu
Display	Info	Setup	Menu
I<< Prev / FRV	<<	Back	Back
I<< Prev / FRV	I<<	HDD List	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Exit
Zoom	Shift + Eject
Cam	Smart
Repeat 1 / All	Text
Audio	Dual
USB	Media
Subtitle	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung