| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| DVD | DVD | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TUN | TUN | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| V-1 VIDEO | V1 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VIDEO V-2 | V2 | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| A-1 AUDIO | A1 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| AUDIO A-2 | A2 | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| 1 MIDNIGHT | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 P.BASS | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 FUNCTION | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 FL DIMMER | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 SLEEP | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 TIMER/CLOCK ADJ | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 DD / DTS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TEST TONE | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CH SELECT | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| >10 SOUND CONTROL | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 DSP | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| C ENTER/DISC DISP | C | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + TV VOL | Tv Vol + | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| TV VOL − | Tv Vol - | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |
| FQ+ | Up/FQ+ | | Up |
| FQ+ | Up/FQ+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ST− | Left/ST- | | Left |
| ST− | Left/ST- | PRESET- | I<< / Preset- |
| ST+ | Right/ST+ | | Right |
| ST+ | Right/ST+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| FQ− | Down/FQ- | | Down |
| FQ− | Down/FQ- | TUNE- | << / Tune- |
| BAND | Band | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| STATION MEMORY | Station Memory | LIST SMART | Smart / List |
| MONO | Mono | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 MIDNIGHT | 1 Tv | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 2 Tv | Shift + 2 |
| 3 Tv | Shift + 3 |
| 4 Tv | Shift + 4 |
| 5 Tv | Shift + 5 |
| 6 Tv | Shift + 6 |
| 7 Tv | Shift + 7 |
| 8 Tv | Shift + 8 |
| 9 Tv | Shift + 9 |
| >10 Tv | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 Tv | Shift + 0 |
| C Tv | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Power Tv | Shift + Power |
| Up Tv | Shift + Up |
| Left Tv | Shift + Left |
| Enter Tv | Shift + OK |
| Right Tv | Shift + Right |
| Down Tv | Shift + Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Menu Tv | Shift + Menu / |
| Stop Tv | Shift + Stop / |
| Play Tv | Shift + Play / |
| Pause Tv | Shift + Pause / Step / |
| Rec Tv | Shift + Rec / Rec Mode |
| I<< Tv | Shift + I<< / Preset- |
| >>I Tv | Shift + >>I / Preset+ |
| CH- Tv | Shift + CH- / |
| CH+ Tv | Shift + CH+ / |
| << Tv | Shift + << / |
| >> Tv | Shift + >> / |
| PGM Tv | Shift + D.Menu / Top Menu |
| RDM Tv | Shift + Subtitle / EQ |
| Disp Tv | Shift + Display / Media |
| Last Memory Tv | Shift + Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | Sleep | Sleep / Timer |
| Power | Power | 6 | 6 |
| DVD | Green / APP / Repeat | Time/Clock ADJ | Shift + Sleep / Timer |
| TUN | Red / Netflix / Search | 7 | 7 |
| V1 | Blue / Prime Video / Random | [I]/DTS | Picture / Format |
| V2 | Shift + Blue / Prime | 8 | 8 |
| A1 | Yellow / YouTube / Repeat | Test Tone | Text / Goto |
| A2 | Shift + Red / Netflix / | 9 | 9 |
| 1 | 1 | CH Select | Shift + Smart / List |
| Midnight | Zoom / Size | >10 | Guide / EPG / -/-- |
| 2 | 2 | Sound Control | Sound / Title |
| P.Bass | Eject / Surround | 0/10 | 0 |
| 3 | 3 | DSP | Setup / OPT / |
| Function | Smart / List | C | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | Enter/Disc / DSI | Shift + OK |
| FL Dimmer | Shift + Mute / Dimmer | TV CH+ | Shift + CH+ / |
| 5 | 5 | Tv Vol + | Shift + Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| System | Vol + | Return | Back / Return |
| TV CH- | Shift + CH- / | I<< / Page- | I<< / Preset- |
| Tv Vol - | Shift + Vol - | >>I / Page+ | >>I / Preset+ |
| System | Vol - | <I / CH- | CH- / Page- |
| Tv Input | Shift + AV / Input / RDS | I> / CH+ | CH+ / Page+ |
| Power Tv | Shift + Power | << | << / Tune- |
| Mute | Mute / Dimmer | >> | >> / Tune+ |
| Up/FQ+ | Up | Top Menu | D.Menu / Top |
| Left/ST- | Left | PGM | TV/Radio / |
| Enter | OK | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Right/ST+ | Right | RDM | Shift + Display / Media |
| Down/FQ- | Down | Audio | Audio / Lang I/II |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Disp | Display / Media |
| Menu | Menu / Home | Last Memory | Shift + Back / Return |
| Stop | Stop / Hold | Angle | Info / Angle |
| Play | Play / Slow | Repeat | Shift + Green / APP / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | A-B | Shift + Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | 0/10 DSP | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Power | | Power | C ENTER/DISC DISP | C | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| DVD | DVD | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Up / Pause | | Up |
| TUN | TUN | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | ST− | Left / << | | Left |
| V-1 VIDEO | V1 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | ENTER | Enter / Play | SLOW | Play / Slow |
| VIDEO V-2 | V2 | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | ST+ | Right / >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| A-1 AUDIO | A1 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | Down/Stop | HOLD | Stop / Hold |
| AUDIO A-2 | A2 | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | BAND | Down/Stop | | Down |
| 1 MIDNIGHT | 1 | TV 1 | 1 | STATION MEMORY | Enter / Play | OK | OK |
| 2 P.BASS | 2 | DVD 2 | 2 | MONO | Up / Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| 3 FUNCTION | 3 | CD - STB 3 | 3 | CH− | ⧏I / CH- / I << | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 4 FL DIMMER | 4 | VIDEO 4 | 4 | CH+ | II >/ CH+/ >>I | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 5 SLEEP | 5 | TAPE 5 | 5 | | Left / << | TUNE- | << / Tune- |
| 6 TIMER/CLOCK ADJ | 6 | TUNER 6 | 6 | GUIDE | Right / >> | | Right |
| 7 DD / DTS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | 1 MIDNIGHT | 1 V2 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 8 TEST TONE | 8 | USB 8 | 8 | 2 P.BASS | 2 V2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 9 CH SELECT | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | 3 FUNCTION | 3 V2 | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 4 V2 | SHIFT + 4 | | |
| 5 V2 | SHIFT + 5 | | |
| 6 V2 | SHIFT + 6 | | |
| 7 V2 | SHIFT + 7 | | |
| 8 V2 | SHIFT + 8 | | |
| 9 V2 | SHIFT + 9 | | |
| 0/10 V2 | SHIFT + 0 | | |
| TV Channel + | SHIFT + CH+ / | | |
| TV Channel - V2 | SHIFT + CH- / | | |
| Up / Pause V2 | SHIFT + Shift + Pause / Step / | | |
| Left / << V2 | SHIFT + Shift + << / | | |
| Right / >> V2 | SHIFT + Shift + >> / | | |
| Down/Stop V2 | SHIFT + Shift + Stop / | | |
| Down/Stop V2 | SHIFT + Shift + Down | | |
| Up / Pause V2 | SHIFT + Shift + Up | | |
| Left / << V2 | SHIFT + Shift + Left | | |
| Right / >> V2 | SHIFT + Shift + Right | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | >10 | Guide / EPG / -/-- |
| Power | Power | 0/10 | 0 |
| DVD | Green / APP / Repeat | C | Fav / Marker / PC |
| TUN | Red / Netflix / Search | Up/Pause | Up |
| V1 | Blue / Prime Video / Random | Left/<< | << / Tune- |
| V2 | Shift + Blue / Prime | Enter/Play | OK |
| A1 | Yellow / YouTube / Repeat | Right/>> | >> / Tune+ |
| A2 | Shift + Red / Netflix / | Down/Stop | Stop / Hold |
| 1 | 1 | Down/Stop | Down |
| 2 | 2 | Enter/Play | Play / Slow |
| 3 | 3 | Up/Pause | Pause / Step / Freeze |
| 4 | 4 | I<< | I<< / Preset- |
| 5 | 5 | >>I | >>I / Preset+ |
| 6 | 6 | Left/<< | Left |
| 7 | 7 | Right/>> | Right |
| 8 | 8 | PGM/Top Menu | TV/Radio / |
| 9 | 9 | Subtitle/RDM | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Audio/Disp | Display / Media |
| Repeat | Shift + Green / APP / |
| 1 A2 | Shift + 1 |
| 2 A2 | Shift + 2 |
| 3 A2 | Shift + 3 |
| 4 A2 | Shift + 4 |
| 5 A2 | Shift + 5 |
| 6 A2 | Shift + 6 |
| 7 A2 | Shift + 7 |
| 8 A2 | Shift + 8 |
| 9 A2 | Shift + 9 |
| >10 A2 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0/10 A2 | Shift + 0 |
| C A2 | Shift + Fav / Marker / PC |
| Up/Pause A2 | Shift + Pause / Step / |
| Left/<< A2 | Shift + << / |
| Enter/Play A2 | Shift + Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Right/>> A2 | Shift + >> / |
| Down/Stop A2 | Shift + Down |
| Down/Stop A2 | Shift + Stop / |
| Enter/Play A2 | Shift + OK |
| Up/Pause A2 | Shift + Up |
| I<< A2 | Shift + I<< / Preset- |
| >>I A2 | Shift + >>I / Preset+ |
| Left/<< A2 | Shift + Left |
| Right/>> A2 | Shift + Right |
| PGM/Top Menu | Shift + TV/Radio / Program |
| RDM/Subtitle A2 | Shift + Subtitle / EQ |
| Audio Disp A2 | Shift + Display / Media |
| Repeat A2 | Shift + Yellow / YouTube / |