Mandis shop

Pi oneer AXD7472

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CD	CD	CD - STB 3	3
PHONO	Phono	VIDEO 4	4
TAPE	Tape	TAPE 5	5
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TONE/BAL	Tone/ BAL	OK	OK
L/–	L/-		Left
R/+	R/+		Right
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://redcontrols.at/de/Pioneer/1659-234-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-AXD7472.htm