Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	>>I	>>I / Preset+
Open/Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Audio	Audio / Lang I/II	Play	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	>>	>> / Tune+
Angle	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze
Video Adjust	Smart / List	Stop	Stop / Hold
Setup	Setup / OPT /	<I Step/Slow	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Step/Slow I>	CH+ / Page+
Display	Display / Media	1	1
Top Menu	D.Menu / Top	2	2
Up	Up	3	3
Return	Back / Return	Clear	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	4	4
Enter	OK	5	5
Right	Right	6	6
I<<	I<< / Preset-	+10	Guide / EPG / -/--
Down	Down	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAST MEMORY	Last Memory	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CONDITION MEMORY	Condition Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung