Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Dialog	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
TV	TV/Radio /
TV	Shift + 1
9	9
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Q.MENU Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
Browser	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
Music/Photo	MEDIA DISPLAY Display / Media		
*/o	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
*/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
Tv List	LIST SMART Smart / List		
V+ Vol +	+ VOL Vol +		
P+ PR+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
i	ANGLE INFO Info / Angle		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
V- Vol -	VOL − Vol -		
P- PR-	CH PAGE − CH- / Page-		