Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Tv/DTV	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	CH.List	Smart / List
4	4	Tools	Setup / OPT /
5	5	Up	Up
6	6	Return	Shift + Back / Return
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Info	Info / Angle
0	0	Down	Down
Pre-CH	Back / Return	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
PR+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
DMA	DMA	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
E.MODE	E. Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		