Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	Up		UP
TV CH	Down		DOWN
TV VOL	Right		RIGHT
TV VOL	Left		LEFT
TV CH	Tv CH+	CH +	CH +
TV CH	Tv CH-	CH -	CH -
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	VOL +
TV VOL	Tv Vol -	VOL -	VOL -
TV PRE-CH	Tv PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
TV EXIT	Tv Exit	EXIT	EXIT
TV SOURCE	Tv Source	SRC	SRC
TV INFO	i / Tv Info	INFO	INFO
▶II	Play		Play
▶II	Pause		Pause
■	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I<<			First
>>I			Last
REPEAT	Repeat	TEXT	TEXT
DRC	DRC	VOD	VOD
3D SOUND	3D Sound		Subt.
SMART VOLUME	Volume Smart	0	0
TV MUTE	Tv Mute	OK	OK
SAT MUTE	SAT Mute		MUTE
SAT SOURCE	SAT Source	OPT+	OPT+
SOUND EFFECT	Effect / Sound		Audio
SPEAKER	Speaker	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
DIMMER	Dimmer	TV/R	TV/R
Anynet*	Anynet*	MEDIA	MEDIA
VOLUME +	Vol +	1	1
VOLUME -	Vol -	4	4
S/W LEVEL +	S/W Level +	2	2
S/W LEVEL -	S/W Level -	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO SYNC + Audi o Sync+	3 DEF 3
AUDIO SYNC − Audi o Sync-	6 MNO 6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung