Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
.QZ 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXY 9	9	BLUETOOTH 9	9
DEL -/--	- / DEL / - / - -	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/- -
SYMBOL 0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER/PRE-CH	[≡o] / Enter / PRE- C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH/P	CH/P+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL	Vol -
	CH/P-	CH PAGE	CH- / Page-
TV/DTV	TV/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
D.MENU	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/- -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	Text / Goto		
MagicInfo	Display / Media		
SRS	Smart / List		
STILL	Subtitle / EQ		
AUTO	Sleep / Timer		
P.MODE	Picture / Format		
S.MODE	Sound / Title		
LOCK	Eject / Surround		
DUAL/MTS I-II	Audio / Lang I/II		
MDC	Setup / OPT /		
SWAP	SHIFT + SMART — Shift + Smart / List		
PIP	Zoom / Size		