Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 &@_	0	0	0
BOOKMARK	Bookmark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
I <<	I <<	<<	I <<
>>I	>>I	>>	>>I
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Rec	REC MODE	Rec
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Pause		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAGE P	P+ / Page+	+ CH	Ch +
P	P- / Page-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
LIB	LIB	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Down	Down		
Info	Info		
Exit	Exit		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Subtitle	Subt		
AD	Shift + Subt		
Wide	Format		