Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	Port	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AUX	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
⏏	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH ^	Tuning + / CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
TUNING/CH v	Tuning - / CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up	P.BASS	P. Bass	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
TUNER MEMORY SD/HD	SD/HD / Tuner Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SLOW MO/ST	Mo/St / Slow	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
LOGO	Logo	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
V-SOUND V-H/P	V-Sound/V-H/P	TITLE SOUND	Sound / Title				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
TUNING/CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down