Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv/ Radio	TV/ R
PRE- CH	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH List	List
CH+	Ch +
CH-	Ch -
PI P	3D
Menu	Menu
Gui de	Gui de
Tool s	Opti ons
I nf o	I nf o
Ret ur n	Back
Exi t	Exi t
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Gr een	Gr een

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
◄◄	<<	◄◄	<<
►II	Play	PLAY MODE ►	Play
►II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
►►	>>	►►	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung