Mandis shop

Samsung DJ 9600114S

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power		Power
Auto	Auto	TV 1	1
Recharging	Recharging	LIST SMART	Smart / List
Spot	Spot	DVD 2	2
Max	Max	CD-STB 3	3
Start/Stop	Start/Stop	OK	OK
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
Manual	Manual	VIDEO 4	4
Edge	Edge	TUNER 6	6
Clock	Clock	HOME MENU	Menu / Home
Turbo	Turbo	TAPE 5	5
Timer/Daily	Timer/Daily	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Nothing	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remocontrols.de/Samsung/1668349-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-DJ9600114S.htm