Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	[<>]	Format
DTV/Radio	TV/R	▼/ O) / I / I I / I +I I	Dual
DTV/TV	Smart	[i +]	Info
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	DTV Menu	Media
2	2	Menu	Menu
3	3	[≡]	Text
4	4	End	Exit
5	5	OK	Ok
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	[. . .]	Subt
Recall	Pre Ch	[≡♦]	3D
Input	AV	[≡?]	Options
Sleep	Sleep	[≡+]	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
P+	CH + Ch +		
P-	CH − Ch -		
Vol +	VOL + Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		