Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DTV / Radio	TV/R
DTV / TV	Shift + TV/R
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P -	Ch -
Recall	Pre Ch
Input	AV
Aspect	Format
I / II / I+II	Dual
i+	Info
Sleep	Sleep
EPG	Guide
DTV Menu	D. Menu
Menu	Menu
Text	Text
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
End	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡↕]	Eject
[≡?]	List
[≡□]	Stop
[. . . .]	Subt
[≡●]	Shift + Subt
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung