Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	Display		Info
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Repeat		Text
	Function		Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I◄◄ / I <<		I <<
	>>I / I >		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause
	Play		Play
	Stop		Stop
	Top Menu/Title		Menu
	Exit		Exit
	PopUp Menu		D. Menu
	Return		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Red		Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Key	Guide
Video Output	AV
Setup	Options
PinP	TV/R
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
P+ Tv	Ch +
P- Tv	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung