Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCROLL	Scroll	ANGLE INFO	Info / Angle
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
YES	Yes	OK	OK
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CD SYN NORMAL	CD Synchro	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SYNCHRO HIGH	CD Synchro	FORMAT PICTURE	Picture / Format
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
AMS I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
AMS ▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
ALBUM	Album+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
< ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
> ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DISC SKIP	Disc Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ALBUM	Album-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SBM	SBM	LIST SMART	Smart / List
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SCROLL	Scroll	ANGLE INFO	Info / Angle
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU/NO	Menu/No	HOME MENU	Menu / Home
NAME EDIT/SELECT	Name Edit/Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
YES	Yes	OK	OK
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD SYNCHRO NORMAL	CD Synchro	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SYNCHRO HIGH	CD Synchro	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FINALIZE	Finalize	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ERASE	Erase	RETURN BACK	Back / Return
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AMS	<<	PRESET-	<< / Preset-
AMS	>>|	PRESET+	>>| / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC FADER Rec Fader	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		