Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV
Tv/Radio	TV/R
Sync Menu	Menu
Digital/Analog	Format
Exit	Exit
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]/[?]	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[=]	Text
Google Play	Shift + Smart
Netflix	Media
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
TV	3D
Guide	Guide
Action Menu	D. Menu
Discover	Options
Back	Back
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
−	Prog-	CH −	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
	Pause	II	Pause
	>>I	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	■	Stop
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HELP	Help	ZOOM ⏏	Eject
	[...]	AD SUBT	Subt