Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV I/⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SACD MULTI/2CH	SA-CD	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SACD/ CD	SA-CD/CD	LIST SMART	Smart / List
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/DVD	TV/DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PICTURE NAVI	Picture Navi	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIME/ TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TIME/ TEXT	Time/Text	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUR	Sur	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SEARCH MODE Search Mode	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
REPLAY Replay	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
⧏II / [<<]	CH PAGE − CH- / Page-		
[>>] II⧐	+ CH PAGE CH+ / Page+		
<< / ⧏	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
>> / ⧐	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
Up	Up		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Right	Right		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Down	Down		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		

Menu