Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	-/--	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Prog-	CH- / Page-
3	3	<I/<<I Frame	Left
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Frame II>/>>	Right
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Shift + Up
6	6	Execute	Shift + OK
TV/VTR	TV/Radio /	Left	Shift + Left
7	7	Right	Shift + Right
8	8	Search >>	>>I / Preset+
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +	Down	Shift + Down
Prog+	CH+ / Page+	<< Search	I<< / Preset-
Slow	Shift + Play /	<</REW	<< / Tune-
x2	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	-/--	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Prog-	CH- / Page-
3	3	<I Frame	Left
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Frame II>	Right
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Shift + Up
6	6	Execute	Shift + OK
TV/VTR	TV/Radio /	Left	Shift + Left
7	7	Right	Shift + Right
8	8	Search >>	>>I / Preset+
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +	Down	Shift + Down
Prog+	CH+ / Page+	<< Search	I<< / Preset-
Slow	Shift + Play /	<</REW	<< / Tune-
x2	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	-/--	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Prog-	CH- / Page-
3	3	<I Frame	Left
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Frame II>	Right
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Shift + Up
6	6	Execute	Shift + OK
TV/VTR	TV/Radio /	Left	Shift + Left
7	7	Right	Shift + Right
8	8	Search >>	>>I / Preset+
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +	Down	Shift + Down
Prog+	CH+ / Page+	<< Search	<< / Tune-
Slow	Shift + Play /	<</REW	I<< / Preset-
x2	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FF >>/ FF	TUNE+ >> / Tune+		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog-	CH- / Page-
1	1		
2	2		
3	3		
Audio Monitor	Audio / Lang I/II		
4	4		
5	5		
6	6		
TV/VTR	TV/Radio /		
7	7		
8	8		
9	9		
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol -	Vol -		