Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power	Audio	Audio / Lang I/II
I<<	I<< / Preset-	[i+]/[?]	Info / Angle
←	SHIFT + Shift + Left	Source	AV / Input / RDS
·→	SHIFT + Shift + Right	Guide	Guide / EPG / -/--
>>I	>>I / Preset+	Up	Up
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Sync Menu	D.Menu / Top	Return/	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Options	Setup / OPT /
Theatre	Smart / List	Home	Menu / Home
Scene	Display / Media	Red	Red / Netflix / Search
[+]	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
Digital	Zoom / Size	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Analog	Sleep / Timer	Blue	Blue / Prime Video / Random
[...]	Subtitle / EQ	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
♥ FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol +		+ VOL	Vol +
Prog+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
Recall		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Vol -		VOL −	Vol -
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	1	1
I <<	I << / Preset-	2	2
>>I	>>I / Preset+	3	3
<<	<< / Tune-	4	4
Play	Play / Slow	5	5
>>	>> / Tune+	6	6
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
Stop	Stop / Hold	8	8
[...]	Subtitle / EQ	9	9
Audio	Audio / Lang I/II	0	0
[i+]/[?]	Info / Angle	Prog+	CH+ / Page+
Up	Up	Recall	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	Prog-	CH- / Page-
OK	OK	Rec	Rec / Rec Mode
Right	Right	Top Menu	D.Menu / Top
Return	Back / Return	Menu	Menu / Home
Down	Down		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
◀	· →	SHIFT + ▶	Shift + Right
▶	←	SHIFT + ◀	Shift + Left
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▼	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD·STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX·HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡]/Text	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
BD/ TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
DVD MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I <<		I << / Preset-
	· →		Shift + Right
	←		Shift + Left
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	[. . .]		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	[i+]/[?]		Info / Angle
	Source		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Home		Shift + Menu /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
	[≡]/Text		Text / Goto
0	0	0	0
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Exit / Cancel / Clear		
Vol -	Vol -		
Top Menu	D. Menu / Top		
Menu	Menu / Home		