| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | | Power |
| MUTING −20dB | Muting/-20dB | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL ▼DOWN | Volume Down | VOL − | Vol - |
| UME ▲UP | Volume Up | + VOL | Vol + |
| TURN ◀START | < Start Turntabl | HOME MENU | Menu / Home |
| TABLE ■STOP | Stop Turntable | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ▶PLAY/ II PAUSE | Play/Pause CD | SLOW ▶ | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CD ■STOP | Stop CD | HOLD ■ | Stop / Hold |
| •SKIP/− I◀◀ | I<< Skip/Search | PRESET- I◀◀ | I<< / Preset- |
| SEARCH ▶▶I | Skip/Search >>I | PRESET+ ▶▶I | >>I / Preset+ |
| DECK A/B | Deck A/B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| EQ ON/FLAT | EQ On/Flat | LIST SMART | Smart / List |
| EQ ON/FLAT | EQ On/Flat | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| EQ PRESET | EQ Preset | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ◀ PLAY | < Play Tape | ◀ | Left |
| PLAY ▶ | Play > Tape | ▶ | Right |
| ■STOP | Stop Tape | OK | OK |
| O AUTO REC MUTE | Auto Rec Mute | ▲ | Up |
| ◀◀ | << Tape | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> Tape | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| II PAUSE | Pause Tape | ▼ | Down |
| ● REC | Rec Tape | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |