Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Input Select	AV / Input / RDS
HDMI	Shift + 0
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Timer Prog	Sleep / Timer
Setup	Setup / OPT /
Prog+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prog-	CH- / Page-
Clear	Exit / Cancel / Clear
[i+]/Info	Info / Angle
Text	Text / Goto
Variable Repla	Picture / Format
Variable Skip	Zoom / Size
Guide	Guide / EPG / -/--
Top Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
Disc Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
Enter/OK	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	Subtitle	Subtitle / EQ
Yellow/Mode	Yellow / YouTube / Repeat	O))) / Audio	Audio / Lang I/II
Blue/Search	Blue / Prime Video / Random	SAT Link	Smart / List
<</REV	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/FWD	>> / Tune+		
I<< Skip	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I Skip	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR	Shift + 4		
HDD	Shift + 7		
DVD	Shift + 2		
Time Slip	TV/Radio /		
Dubbing	Sound / Title		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Rec	Rec / Rec Mode		