Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	[G]	Guide / EPG / -/--
9	9	i	Info / Angle
0	0	←	Back / Return
Lang	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]. .	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
Home	Shift + Menu /	Text	Text / Goto
Smart	Smart / List	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media		