Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Sleep	Sleep / Timer
4	4
5	5
6	6
Still	Shift + Pause / Step /
7	7
8	8
9	9
Aspect	Shift + Picture / Format
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Prev. Ch.	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Nicam/A2 / Audio	Audio / Lang I/II
Auto	Zoom / Size
P. Mode	Picture / Format
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
S. Mode	Sound / Title
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / DVD	Red / Netflix / Search
Red / DVD	D. Menu / Top
Green / DVD	Green / APP / Repeat
Green / DVD	Setup / OPT /
Yellow / Goto	Shift + Text /
Yellow / Goto	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue / Repeat	Shift + Green / APP /
I<< / Index	I<< / Preset-
>>I / Cancel	>>I / Preset+
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Hold	>> / Tune+
TXT / Eject	Eject / Surround
TXT / Eject	Text / Goto
Play/Pause / Siz	Play / Slow
Play/Pause / Siz	Pause / Step / Freeze
Stop / Subpage	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ
Rec Menu	Shift + Rec / Rec Mode
CH List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
USB	Shift + 8
DTV / Radio	TV/Radio /
DTV	Display / Media
REC / Repeat	Rec / Rec Mode