Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Netflix	Shift + Red / Netflix /
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
prime video	Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	TV/Radio /
twitch	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	☼1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung