Mandis shop

Yamaha VP590400

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Play/Cut Phono	Display / Media
Phono	2
I<< Skip CD	I<< / Preset-
>>I Skip CD	>>I / Preset+
Play CD	Play / Slow
CD	3
<< Search CD	<< / Tune-
>> Search CD	>> / Tune+
Pause/Stop CD	Pause / Step / Freeze
Pause/Stop CD	Stop / Hold
Disc Skip CD	Eject / Surround
Preset - Tuner	Shift + I<< / Preset-
Preset - Tuner	CH- / Page-
Deck A/B Tape	Menu / Home
A/B/C/D/E Tuner	Smart / List
Tuner	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dir A Tape	Up
Preset + Tuner	CH+ / Page+
Preset + Tuner	Shift + >>I / Preset+
Dir B Tape	Down
Tape 1	4
<< Tape	Left
Play Tape	OK
>> Tape	Right
Tape 2	5
Rec/Pause Tape	Back / Return
Stop Tape	Exit / Cancel / Clear
Rec Mute Tape	Mute / Dimmer
EQ Preset Skip	Audio / Lang I/II
EQ On/Flat	Subtitle / EQ
AUX	7
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

https://remocontrols.de/de/Yamaha/10854636-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-VP590-VP5940.htm