Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Standby Receiver		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	HDMI 1	1	1
2	HDMI 2	2	2
3	HDMI 3	3	3
4	HDMI 4	4	4
1	AV 1	5	5
2	AV 2	6	6
3	AV 3	7	7
4	AV 4	8	8
5	AV 5	9	9
1	Audio 1	-/-- GUIDE	Guide
2	Audio 2	FAV PRE-CH	Pre Ch
V-AUX	V-AUX	0	0
DOCK	Dock	HOME SMART	Smart
TUNER	Tuner	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FM	FM	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AM	AM	AD SUBT	Subt
MEMORY	Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PRESET	Preset Up	SHIFT +	Shift + Up
PRESET	Preset Down	SHIFT +	Shift + Down
TUNING	Tuning Up	+ CH	Ch +
TUNING	Tuning Down	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MOVIE	Movie	REPEAT TEXT	Text
MUSIC	Music	TIMER AV	AV
ENHANCER STEREO	Stereo/Enhance	PICTURE FORMAT	Format
SUR. DECODE	Sur. Decode	ECO 3D	3D
STRAIGHT	Straight	APP MEDIA	Media
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
CD	CD	C	Yellow
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options		
▲	Up	▲	Up		
▶	Right	▶	Right		
▼	Down	▼	Down		
◀	Left	◀	Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
■	Stop	■	Stop		
▮▮	Pause	▮▮	Pause		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
◀◀	<<	◀◀	<<		
▶▶	>>	▶▶	>>		
I◀◀	I <<	I◀◀	I <<		
▶▶I	>>I	▶▶I	>>I		