Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power Receiver	POWER	Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
4	AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
5	AV 5	SHIFT + HDMI-BAT 0	Shift + 0
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DOCK	Dock	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NET	Net	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + ⏭ / Preset+
TUNING	Tuning Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + ⏮ / Preset-
TUNING	Tuning Down	CH PAGE -	CH- / Page-
MOVIE	Movie	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur. Decode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STRAIGHT	Straight	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PARTY	Party	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ENHANCER	Enhancer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pure Direct	Subtitle / EQ	Pop-Up Menu	Menu / Home
BD	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
TV	Green / APP / Repeat	Mode	Zoom / Size
CD	Shift + 3	Stop	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /	Pause	Pause / Step / Freeze
On Screen	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Up	Up	<<	<< / Tune-
Option	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
Volume+	Vol +	I<<	I<< / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Volume-	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	Display / Media	6	6
Top Menu	D.Menu / Top Menu	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /
HDMI 4	Shift + 4
HDMI 5	Shift + 5
V-AUX	Shift + 7
AV 1	Shift + Red / Netflix /
AV 2	Shift + Green / APP /
AV 3	Shift + 9
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--
AV 5	Shift + 0
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II
Dock	Text / Goto
Tuner	Shift + 6
Phono	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Net	Picture / Format
USB	Shift + 8
FM	Smart / List
AM	Yellow / YouTube / Repeat
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Tuning Up	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Memory	Rec / Rec Mode
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuning Down	CH- / Page-
Sleep	Sleep / Timer
Party	Shift + Display / Media
BD/DVD	Red / Netflix / Search
TV	Green / APP / Repeat
CD	Shift + 3
Radio	TV/Radio /
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Volume-	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	Display / Media	6	6
Top Menu	D.Menu / Top	7	7
Pop-Up Menu	Menu / Home	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Mode	Zoom / Size	0	0
Stop	Stop / Hold	+10	Guide / EPG / -/--
Pause	Pause / Step / Freeze	ENT	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		