Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECEIVER	Power Receiver		Power
1	HDMI 1	TV 1	1
2	HDMI 2	DVD 2	2
3	HDMI 3	CD - STB 3	3
4	HDMI 4	VIDEO 4	4
1	AV 1	TAPE 5	5
2	AV 2	TUNER 6	6
3	AV 3	AUX - HDD 7	7
4	AV 4	USB 8	8
5	AV 5	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
FM	FM Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AM	AM Tuner	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRESET	Preset Up Tuner	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING	Tunning Up Tuner	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PRESET	Preset Down	CH PAGE -	CH- / Page-
TUNING	Tuning Down	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
MOVIE	Movie	LIST SMART	Smart / List
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
BASS	Bass	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ENHANCER	Enhancer	SIZE ZOOM	Zoom / Size
BD DVD	BD/DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT - TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▮▮	Pause	STEP-FREEZE ▮▮	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+