Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Camera-Music-Ph	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]. .	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Internet	Smart / List
Q.Menu	D.Menu / Top
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+ PR+	CH PAGE + CH+ / Page+	Gui de	GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--
Up	Up		
Left	Left		
OK OK	OK OK		
Right	Right		
Down	Down		
V- Vol -	VOL - Vol -		
P- PR-	CH PAGE - CH- / Page-		
BACK Back	RETURN BACK Back / Return		
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[-O-]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Folder	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
i	ANGLE INFO Info / Angle		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
*/O	PRESET- I<< / Preset-		
*/Q	PRESET+ >>I / Preset+		
[≡]/Text	GOTO TEXT Text / Goto		