| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu | Menu / Home |
| 1 | 1 | Back | Back / Return |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | OK | OK |
| 5 | 5 | Right | Right |
| 6 | 6 | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | Down | Down |
| 8 | 8 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 9 | 9 | P. Mode | Picture / Format |
| Info | Info / Angle | S. Mode | Sound / Title |
| 0 | 0 | Vol + | Vol + |
| List | Smart / List | Source | AV / Input / RDS |
| Red | Red / Netflix / Search | P+ | CH+ / Page+ |
| Green | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | [≡] | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| P- | CH- / Page- | | |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | | |
| You Tube | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Browser | Display / Media | | |
| prime video | Shift + Blue / Prime | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause/[ /≡] | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop/[≡+] | Stop / Hold | | |
| [≡♦] | Zoom / Size | | |
| <</[≡o] | << / Tune- | | |
| I<</[≡i] | I<< / Preset- | | |
| >>I/[≡?] | >>I / Preset+ | | |
| >>/[≡x] | >> / Tune+ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |